



INSTRUCCIONES DE USO DEL RELOJ MUNDIAL

El equipo funciona con 220 VAC. Internamente cuenta con una batería de Litio de 3v, modelo CR2032, que permite que el equipo siga contando el tiempo si la energía eléctrica es desconectada del equipo; esta batería se tendrá que cambiar cuando el reloj no mantenga la hora actualizada después de una interrupción de energía (tiempo estimado de duración: 01 año).

Para actualizar la hora y escoger las ciudades, el equipo cuenta con tres pulsadores .





FUNCIONES DE LOS PULSADORES:

- 1 : Pulsador para escoger el campo a modificar. Cada vez que se pulsa, la hora del campo que se va a modificar empezará a parpadear (este botón no se usa para actualizar la hora).
- 2 : Con este botón avanza el puntero de la lista de ciudades ó incrementa la hora.
- 3 : Con este botón retrocede el puntero de la lista de ciudades ó incrementa los minutos.

PROCEDIMIENTOS:

- 1. Para actualizar la Hora:** Presionar el botón 02 para incrementar en uno la hora, éste se incrementará hasta las 23 horas, luego pasará a las 00 horas y así fijar la hora correcta.
- 2. Para actualizar los minutos:** Presionar el botón 03 para incrementar en uno los minutos, éste se incrementará hasta los 59 minutos, luego pasará a las 00 minutos y así fijar los minutos.
- 3. Para escoger ciudades:** Presionar una vez el botón 01, la hora del campo 01 empezará a parpadear. Presionar el botón 02 ó 03 para cambiar las ciudades, según las listas de ciudades del segundo y primer reloj. Presionar nuevamente el botón 01 para cambiar de campo y repetir el procedimiento con los pulsadores 02 y 03. Así repetir para el campo 03 si es necesario. Al presionar nuevamente el pulsador 01 usted verá que ya no parpadea ningún dígito, dejarlo en este estado para un funcionamiento normal del equipo.

Nota: si al presionar el botón 01, se saltea de un campo a otro, solo tiene que seguir presionando este botón hasta encontrar la posición que desea cambiar o obtener el estado de no parpadeo para terminar la

programación

Lista de ciudades del primer reloj:

LONDRES

LIMA

HONOLULU



Con el botón 2 avanza una posición de esta lista

NUEVA YORK

TORONTO



Con el botón 3 retrocede una posición de esta

BOGOTA

TOKYO

MALASIA

MEXICO

SIDNEY

PORT MORESBY

YAKARTA

MOSCU

PEKIN

Lista de ciudades del segundo reloj:

UTC



botón 2

HORA LOCAL

GMT



LIMA

LONDRES

botón 3

CALLAO

Recomendaciones:

El equipo debe ser instalado en un ambiente protegido de la lluvia y de la incidencia directa de los rayos del sol, esto último para una mejor visualización de los dígitos. La batería interna de litio de 3,0 voltios deberá ser cambiada cada vez que el reloj al ser apagado no mantenga el tiempo al volver a encenderse.

Para cualquier consulta técnica o reporte de fallas llamar al 043- 943166096, preguntar por el Ing. Marco Mosquera Cerna.